SAMSUNG

SGH-M300

# Gebruiks-aanwijzing

- Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen iets afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u zich bevindt, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- Uw telefoon en de accessoires kunnen iets afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van het land waar u zich bevindt.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-14619A
Dutch. 04/2007. Rev.1.0

## De SIM-kaart en de batterij plaatsen

1. Verwijder de batterij en plaats de SIM-kaart.

Batterij

2. Plaats de batterij terug.

Batterij

## De batterij opladen

1. Sluit de meegeleverde reisadapter aan.

Naar stopcontact

2. Wanneer de batterij is opgeladen, verwijdert u de adapter.

**Opmerking**: Haal altijd de adapter uit de telefoon voordat u de batterij verwijdert. Als u eerst de batterij verwijdert, kan de telefoon beschadigd raken.

## Onderdelen en toetsfuncties

**Webtoegangs-/ Bevestigingstoets**
In de standby-stand: de webbrowser starten. In de menustand: de gemarkeerde optie kiezen of de invoer bevestigen.

**Volumetoetsen**
In de standby-stand: het toetstoonvolume aanpassen. Met de telefoon gesloten: ingedrukt houden om de camera in te schakelen. Met de telefoon gesloten: vier keer indrukken om een SOS-bericht te verzenden.
▶ *SOS-berichten*

**Nummerkeuzetoets**
Bellen of een oproep beantwoorden. In de standby-stand: de laatste oproepen weergeven.

**Voicemailservertoets**
▶ *Voicemailserver*

**Alfanumerieke toetsen**

**4-wegnavigatietoetsen**
In de menustand: door menuopties bladeren.
In de standby-stand: de volgende menu's openen:
**Omhoog**: **FM-radio**
**Omlaag/Links/Rechts**: uw favoriete menu's

**Functietoetsen**
De functie uitvoeren die boven de toets staat aangegeven.

**Toets voor aan/uit/ beëindigen**
Ingedrukt houden om de telefoon in en uit te schakelen. Ook: een oproep beëindigen.

**Toets voor annuleren/ wissen**
Tekens op het display wissen. Teruggaan naar het vorige menuniveau.

**Toets voor stille stand**
▶ *Stille stand*

**Stille stand** — Houd in de standby-stand **#** ingedrukt om alle geluiden van de telefoon uit te schakelen. U verlaat deze stand weer door de toets nogmaals ingedrukt te houden.

**Voicemail-server** — Houd in de standby-stand **1** ingedrukt om verbinding te maken met uw voicemailserver.

**SOS-berichten** — Met de telefoon gesloten: druk vier keer op de volumetoetsen om een SOS-bericht te verzenden naar vooraf ingestelde nummers. Nadat het SOS-bericht is verzonden blijft de functie SOS-berichten actief en worden alleen oproepen ontvangen van de geregistreerde ontvangers. Wanneer er een oproep van de ontvangers van het SOS-bericht binnenkomt, zal de telefoon deze automatisch aannemen. Druk op om deze functie te beëindigen.

## Het display

Uw telefoon staat in de standby-stand wanneer u geen gesprek voert en geen menu hebt geopend. U kunt alleen in de standby-stand een telefoonnummer kiezen.

Symbolen

Tekst en pictogrammen

Menu    Tel.lijst

Functietoetsindicatoren

Boven aan het display worden de volgende statusindicatoren weergegeven:

| Symbool | Beschrijving |
|---|---|
| | Sterkte ontvangstsignaal |
| | Gesprek aan de gang |
| | Buiten bereik van uw servicegebied; u kunt niet bellen en geen oproepen ontvangen, met uitzondering van SOS-berichten |
| | GPRS-netwerk |
| | Roamingnetwerk |
| | Belsignaal ingesteld op trillen |
| | Stille stand |
| | Doorschakelfunctie actief |
| | Functie voor SOS-berichten actief |
| | Nieuw SMS-bericht |
| | Nieuw MMS-bericht |
| | Nieuw voicemailbericht |
| | Alarm ingesteld |
| | Batterijsterkte |

## De telefoon in- en uitschakelen

1. Houd de toets ruim één seconde ingedrukt om te telefoon in te schakelen.
2. Houd de toets ruim twee seconden ingedrukt om de telefoon uit te schakelen.

## De displaytaal wijzigen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Telefooninstellingen** → **Taal**.
3. Selecteer een taal.

## Bellen

1. Geef in de standby-stand een netnummer en abonneenummer in en druk op .
2. Druk op om het gesprek te beëindigen.

## Een oproep beantwoorden

1. Druk als de telefoon overgaat op de functietoets **OK** of op om een oproep te beantwoorden.

   Als u een oproep wilt weigeren, drukt u op de functietoets **Weigeren** of op .
2. Druk op om de oproep te beëindigen.

## Het volume aanpassen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Geluidsinstellingen** → **Beltoonvolume**.
3. Druk op **Omhoog** of **Omlaag** om het volume aan te passen.
4. Druk op de functietoets **OK**.

   Druk op de volumetoetsen om het volume van het luistergedeelte tijdens een gesprek te regelen.

## De beltoon voor oproepen wijzigen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Geluidsinstellingen** → **Beltoon**.
3. Selecteer een beltoon.

## Recent gebelde nummers herhalen

1. Druk in de standby-stand op .
2. Druk op **Omhoog** of **Omlaag** om naar het gewenste nummer te gaan.
3. Druk op om het nummer te bellen.

## De menu's gebruiken

Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu** om het hoofdmenu te openen.

Onder aan het display ziet u welke functies de functietoetsen op het moment vervullen. Druk op de linker- ( ) of rechterfunctietoets ( ) om de weergegeven functie uit te voeren.

Druk op de functietoets of op **C** om terug te keren naar het vorige menuniveau.

Druk op deze toets om het menu af te sluiten zonder de menu-instellingen te wijzigen.

U kunt de 4-wegnavigatietoetsen instellen als sneltoetsen om uw favoriete menu's te openen. **Omhoog** is standaard een sneltoets voor **FM-radio**.

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Telefooninstellingen** → **Sneltoetsen**.
3. Selecteer een toets.
4. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

### Een menu of functie selecteren of wijzigen:

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Ga met de navigatietoetsen naar het gewenste menu en druk vervolgens op de functietoets **Kies** of op OK.
3. Als het menu submenu's bevat, gaat u naar het gewenste submenu door op de navigatietoetsen te drukken. Druk op de functietoets **Kies** of op de toets OK om het submenu te openen.

   Als ook het geselecteerde menu submenu's bevat, herhaalt u deze stap.
4. Zoek met de navigatietoetsen de gewenste optie.
5. Druk op de functietoets **Kies** of op OK om de gekozen instelling te bevestigen.

### Sneltoetsnummers

U kunt het gewenste menu rechtstreeks openen met de bijbehorende cijfertoets. Het sneltoetsnummer wordt in de menustand vóór de menunaam weergegeven.

## Menuoverzicht

**1. SIM AT***

**2. Oproepenlijst**
2.1 Gemiste oproepen
2.2 Ontvangen oproepen
2.3 Uitgaande oproepen
2.4 Alles verwijderen
2.5 Gespreksduur
2.6 Gesprekskosten*

**3. Netwerkdiensten**
3.1 Doorschakelen
3.2 Blokkeren
3.3 Wisselgesprek
3.4 Netwerk kiezen
3.5 Nummerweergave
3.6 Besloten gebruikersgroep
3.7 Bandkeuze

**4. Geluidsinstellingen**
4.1 Beltoon
4.2 Beltoonvolume
4.3 Type belsignaal
4.4 Toetstoon
4.5 Berichttoon
4.6 Waarschuwing bij oproep
4.7 Klepsignaal
4.8 Toon bij in-/ uitschakelen
4.9 Andere tonen

**5. Berichten**
5.1 SMS-berichten
5.2 MMS-berichten
5.3 Serverberichten
5.4 Configuratieberichten
5.5 SOS-berichten

**6. Amusement**
6.1 WAP-browser
6.2 FM-radio
6.3 Games
6.4 Geluiden
6.5 Afbeeldingen
6.6 Alles verwijderen
6.7 Geheugenstatus

**7. Organizer**
7.1 Alarm
7.2 Agenda
7.3 Tijd en datum
7.4 Calculator
7.5 Actielijst
7.6 Spraakrecorder
7.7 Valuta omrekenen

**8. Camera**
8.1 Foto maken
8.2 Mijn foto's
8.3 Geheugenstatus

**9. Telefooninstellingen**
9.1 Displayinstellingen
9.2 Begroeting
9.3 Eigen nummer
9.4 Taal
9.5 Beveiliging
9.6 Extra instellingen
9.7 Sneltoetsen
9.8 Verbindingsinstellingen
9.9 Volumetoets
9.0 Instellingen terugzetten

Druk in de standby-stand op de functietoets **Tel.lijst**.

1 Zoeken
2 Nieuw item
3 Groep zoeken
4 Groep bewerken
5 Verkort kiezen
6 Alles verwijderen
7 Geheugenstatus
8 Servicenummers*

* Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door de SIM-kaart wordt ondersteund.

## Tekst invoeren

### De tekstinvoerstand wijzigen

Druk in een tekstinvoerveld op de rechterfunctietoets totdat de indicator van de gewenste invoerstand verschijnt:

- T9: T9-stand
- A: ABC-stand
- 1: Cijferstand
- Geen: Symboolstand

### T9-stand

1. Druk op **2** t/m **9** om te beginnen met het invoeren van een woord. Druk voor elke letter de toets één keer in. Het woord dat u invoert, verschijnt op het display. Het kan na elke ingedrukte toets veranderen. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.

   Voorbeeld: druk op **4**, **2**, **5**, **5** en **6** om in de T9-stand het woord "Hallo" in te voeren.
2. Druk op **#** om een spatie in te voegen en het volgende woord in te voeren.

### ABC-stand

Druk de toetsen met de gewenste letters eenmaal in voor de eerste letter, tweemaal voor de tweede, enzovoorts.

Druk bijvoorbeeld drie keer op **2** om de letter "C" in te voeren en twee keer op **5** voor de letter "K".

## Cijferstand

Druk op de gewenste cijfertoetsen.

## Symboolstand

Druk op de cijfertoetsen met het gewenste symbool en druk op de functietoets **OK**. Druk op **Omhoog** of **Omlaag** om meer symbolen weer te geven.

## Tips voor het invoeren van tekst

- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.
- Druk op **C** om tekens één voor één te verwijderen. Houd **C** ingedrukt om het display leeg te maken.
- Druk op # om een spatie tussen twee tekens in te voegen.
- Druk op * om in de T9- of ABC-stand tussen hoofdletters en kleine letters te wisselen.
- Druk op **1** om in de T9- of ABC-stand leestekens in te voeren.

# Een SMS-bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Berichten** → **SMS-berichten** → **Nieuw**.
3. Geef de berichttekst in.
4. Druk op de functietoets **Opties** en voeg items toe op basis van de volgende opties:
   - **Object toevoegen**: hiermee voegt u geluiden, afbeeldingen of animaties toe.
   - **Standaardbericht toevoegen**: hiermee voegt u standaardberichten toe.
   - **Emoticon toevoegen**: hiermee voegt u emoticons toe.
   - **Contact toevoegen**: hiermee voegt u contactpersonen uit de telefoonlijst toe.
   - **Favoriet toevoegen**: hiermee voegt u favorieten toe.
5. Druk op **Opties** en selecteer **Alleen verzenden**, **Opslaan en verzenden** of **Alleen opslaan**.
6. Als u **Opslaan en verzenden** of **Alleen opslaan** hebt geselecteerd, moet u een geheugenlocatie selecteren.
7. Geef de telefoonnummers in.
8. Selecteer de functietoets **Opties** en kies **Bericht verzenden** om het bericht te verzenden.

# Een foto nemen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Camera** → **Foto maken**.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
4. Druk op [OK] om een foto te nemen.
5. Druk op de functietoets **Opslaan** om de foto op te slaan of druk op de functietoets **Annuleren** om de foto te verwijderen.
6. Nadat de foto is opgeslagen, drukt u op de functietoets [camera] als u nog een foto wilt maken.

**Opmerking**: Het kan voorkomen dat u een gemaakte foto niet kunt opslaan. Dit is afhankelijk van de capaciteit van het telefoongeheugen. Verwijder in dat geval oude foto's om geheugen vrij te maken.

U kunt ook een foto nemen als de telefoon is gesloten. Houd [toets] ingedrukt om de camera te activeren en druk op [toets] of [toets] om een foto te nemen.

**Opmerking**: Op het externe display wordt een voorbeeld weergegeven met een lage resolutie, maar de foto is vastgelegd met de huidige camera-instellingen.

# Functieoverzicht

In deze sectie vindt u korte beschrijvingen van de functies van uw telefoon.

| Functie | Beschrijving | Selecteren |
|---|---|---|
| Een contactpersoon zoeken | Contactpersonen in de telefoonlijst opzoeken. | Tel.lijst > Zoeken |
| Nieuwe contactpersonen toevoegen | Een nieuwe contactpersoon toevoegen aan de telefoonlijst. | Tel.lijst > Nieuw item |
| In groep zoeken | Contactpersonen in de telefoonlijst opzoeken binnen belgroepen. | Tel.lijst > Groep zoeken |
| Eigenschappen van een belgroep wijzigen | Een beltoon of afbeelding kiezen voor inkomende oproepen en berichten van leden van een groep. U kunt ook de naam van een groep wijzigen. | Tel.lijst > Groep bewerken |
| Snelkiezen | Snelkiesnummers (2 t/m 9) toewijzen aan de acht meestgebelde telefoonnummers. | Tel.lijst > Verkort kiezen |
| Contactpersonen uit de telefoonlijst verwijderen | Alle opgeslagen contactpersonen verwijderen uit de telefoonlijst van het telefoongeheugen, de SIM-kaart of beide. | Tel.lijst > Alles verwijderen |
| Geheugenstatus telefoonlijst | Het totale aantal contactpersonen weergeven dat is opgeslagen in de telefoonlijst van het telefoongeheugen of op de SIM-kaart. | Tel.lijst > Geheugenstatus |
| Servicenummers | De lijst met servicenummers openen die u door uw provider zijn toegewezen. | Tel.lijst > Servicenummers |
| Gebruik maken van SIM-diensten | Gebruikmaken van een aantal extra diensten die door uw provider worden aangeboden. | Menu > SIM AT |
| Recente oproepen tonen | De laatste uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen tonen. | Menu > Oproepenlijst > Gemiste oproepen, Ontvangen oproepen, Uitgaande oproepen |
| Recente oproepen verwijderen | De oproepenlijsten voor elk type oproep verwijderen of alle oproepenlijsten tegelijk verwijderen. | Menu > Oproepenlijst > Alles verwijderen |
| Gespreksduur weergeven | De duur van recente uitgaande en ontvangen oproepen weergeven. U kunt tevens de teller weer op nul zetten. | Menu > Oproepenlijst > Gespreksduur |
| Gesprekskosten weergeven | De kosten van uw gesprekken tonen. | Menu > Oproepenlijst > Gesprekskosten |
| Netwerkdiensten | Aangeboden netwerkdiensten van uw provider gebruiken. | Menu > Netwerkdiensten |
| Beltoon en volume selecteren | Een beltoon voor inkomende oproepen selecteren of een volumeniveau instellen. | Menu > Geluidsinstellingen > Beltoon of Beltoonvolume |
| Type belsignaal | Een type belsignaal selecteren. | Menu > Geluidsinstellingen > Type belsignaal |
| Toetstoon selecteren | De toon selecteren die u hoort wanneer u op een toets drukt. | Menu > Geluidsinstellingen > Toetstoon |
| Berichttoon selecteren | Het belsignaal selecteren voor inkomende SMS-, MMS- en infoberichten of instellen hoe vaak u op de hoogte wilt worden gebracht van een nieuw bericht. | Menu > Geluidsinstellingen > Berichttoon |
| Waarschuwing bij oproep | De telefoon zodanig instellen dat u tijdens een oproep wordt gewaarschuwd wanneer u een nieuw bericht ontvangt of wanneer het alarm moet afgaan. | Menu > Geluidsinstellingen > Waarschuwing bij oproep |
| Klepsignaal | Het signaal selecteren dat u hoort wanneer u de telefoon opent of sluit. | Menu > Geluidsinstellingen > Klepsignaal |
| Toon bij in-/uitschakelen | De melodie selecteren die u hoort als u de telefoon in- of uitschakelt. | Menu > Geluidsinstellingen > Toon bij in-/uitschakelen |
| Andere tonen | Extra tonen voor de telefoon instellen. | Menu > Geluidsinstellingen > Andere tonen |
| SMS- of MMS-berichten lezen | Ontvangen, verzonden of opgeslagen berichten lezen. | Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Postvak IN, Postvak UIT of Concepten |
| SMS- of MMS-berichten verzenden | Berichten opstellen en verzenden naar andere mobiele telefoons. | Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Nieuw |
| Standaardberichten | Standaardberichten opslaan van veelgebruikte berichten of emoticons. | Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Standaardberichten of Emoticonsjabloon |
| Berichtopties | Opties instellen voor het gebruik van de berichtendiensten. | Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Instellingen |
| Berichten verwijderen | De berichten één voor één of allemaal tegelijk uit postvakken verwijderen. | Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Alles verwijderen |
| Geheugenstatus berichten | Geheugengegevens voor berichten bekijken. | Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Geheugenstatus |
| Voicemail | Verbinding maken met de voicemailserver en de berichten op het netwerk beluisteren. | Menu > Berichten > SMS-berichten > Voicemail |
| Infoberichten | De instellingen voor deze service wijzigen en infoberichten openen. | Menu > Berichten > SMS-berichten > Infoberichten |
| MMS-profiel | Een verbindingsprofiel voor MMS selecteren of configureren. | Menu > Berichten > MMS-berichten > MMS-profiel |
| Serverberichten | De instellingen voor deze service wijzigen en serverberichten (push-berichten) openen of verwijderen. | Menu > Berichten > Serverberichten |
| Configuratieberichten | Berichten van uw serviceprovider met netwerkparameters openen of verwijderen. | Menu > Berichten > Configuratieberichten |
| SOS-bericht | De functie voor SOS-berichten activeren. Geef ontvangers in en selecteer de herhaalstand. | Menu > Berichten > SOS-berichten |
| Webbrowser | De webbrowser starten en configureren. | Menu > Amusement > WAP-browser |
| FM-radio | Muziek of nieuws beluisteren via de FM-radio op uw telefoon. | Menu > Amusement > FM-radio |
| Mediabestanden openen | Games, geluidsbestanden en afbeeldingen openen die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen. | Menu > Amusement > Games, Geluiden of Afbeeldingen |
| Alle mediabestanden verwijderen | Games, geluidsbestanden en afbeeldingen uit elke map met mediaitems verwijderen, of alle mediabestanden tegelijk verwijderen. | Menu > Amusement > Alles verwijderen |
| Geheugenstatus Amusement | De totale hoeveelheid geheugen controleren die wordt gebruikt voor games, geluidsbestanden en afbeeldingen. | Menu > Amusement > Geheugenstatus |
| Alarm | Een alarm op een bepaalde tijd laten afgaan. | Menu > Organizer > Alarm |
| Agenda | Uw dagelijkse of maandelijkse afspraken bijhouden. | Menu > Organizer > Agenda |
| Tijd en datum | Handmatig de huidige tijd en datum en de lokale tijdzone instellen. | Menu > Organizer > Tijd en datum |
| Automatische tijdsaanpassing | De telefoon automatisch de tijd laten aanpassen als u in het buitenland bent. Als u echter binnen een land tussen verschillende tijdzones reist, wordt de tijd mogelijk niet aangepast. | Menu > Organizer > Tijd en datum > Autom. bijwerken |
| Calculator | Elementaire berekeningen uitvoeren. | Menu > Organizer > Calculator |
| Actielijst | Een lijst met taken samenstellen en aan elke taak een deadline toekennen. | Menu > Organizer > Actielijst |
| Spraakrecorder | Spraakmemo's opnemen en afspelen. | Menu > Organizer > Spraakrecorder |
| Valuta omrekenen | Buitenlandse muntsoorten omrekenen. | Menu > Organizer > Valuta omrekenen |
| Camera | In verschillende standen foto's nemen en opgeslagen foto's bekijken. Ook kunt u geheugeninformatie met betrekking tot de foto's bekijken. | Menu > Camera |
| Display-instellingen | De instellingen voor het display en de verlichting wijzigen. | Menu > Telefooninstellingen > Displayinstellingen |
| Begroeting | De tekst invoeren die als begroeting wordt weergegeven wanneer u de telefoon inschakelt. | Menu > Telefooninstellingen > Begroeting |
| Uw eigen telefoonnummers bekijken | Uw telefoonnummers bekijken of er namen aan toekennen. | Menu > Telefooninstellingen > Eigen nummer |
| Displaytaal | De taal selecteren waarin tekst op het display wordt weergegeven. | Menu > Telefooninstellingen > Taal |
| Beveiliging | De telefoon beveiligen tegen gebruik door onbevoegden. | Menu > Telefooninstellingen > Beveiliging |
| Telefoon opsporen | Uw telefoon opsporen wanneer u deze bent verloren of als deze is gestolen. Wanneer iemand uw telefoon gebruikt met een andere SIM-kaart, wordt er automatisch een vooraf ingesteld opsporingsbericht verzonden naar uw vrienden of familie. | Menu > Telefooninstellingen > Beveiliging > Mobiel opsporen |
| Extra instellingen | De functie voor automatische nummerherhaling of de beantwoordingsmethode instellen. | Menu > Telefooninstellingen > Extra instellingen |
| Sneltoetsen voor menu's | De navigatietoetsen instellen als sneltoetsen om rechtstreeks naar het gewenste menu te gaan. | Menu > Telefooninstellingen > Sneltoetsen |
| Verbinding | Profielen maken en aanpassen waarin de instellingen staan voor verbindingen tussen de telefoon en het netwerk. | Menu > Telefooninstellingen > Verbindingsinstellingen |
| Volumetoets | Instellen of de beltoon wordt uitgeschakeld of een oproep wordt geweigerd als u de volumetoetsen ingedrukt houdt wanneer er een oproep binnenkomt. | Menu > Telefooninstellingen > Volumetoets |
| Oorspronkelijke instellingen terugzetten | De standaardinstellingen van de telefoon terugzetten. | Menu > Telefooninstellingen > Instellingen terugzetten |

# Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze richtlijnen zorgvuldig door voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt. Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan leiden tot gevaarlijke situaties en is mogelijk in strijd met de wet.

### Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

### Uitschakelen bij het tanken

Gebruik de telefoon niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

### Uitschakelen in een vliegtuig

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is dan ook gevaarlijk en niet toegestaan.

### Uitschakelen in de nabijheid van medische apparatuur

In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die gevoelig is voor externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels en voorschriften.

### Storingen

De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.

### Speciale voorschriften

Houd u aan speciale voorschriften en schakel de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik ervan niet is toegestaan.

### Waterdichtheid

De telefoon is niet waterdicht. Zorg ervoor dat het apparaat droog blijft.

### Gebruik van het apparaat

Gebruik het apparaat alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

### Alarmnummer bellen

Toets het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer) en druk op de toets [toets]. Verbreek de verbinding pas als u daartoe opdracht hebt gekregen.

### Kleine kinderen en uw telefoon

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

### Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen en accessoires, zoals headsets en datakabels voor de pc. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.

> LET OP Vervanging van de batterij door een batterij van een onjuist type kan een explosie tot gevolg hebben. Volg bij het verwijderen van oude batterijen de instructies.

> Uw gehoor kan bij langdurige blootstelling aan een hoog volume door een headset worden beschadigd.

### Deskundige technische service

Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerd personeel.

# SAR-informatie

Uw mobiele telefoon verzendt en ontvangt radiofrequentiesignalen. De telefoon is zo ontworpen en vervaardigd dat de grenzen voor blootstelling aan RF-signalen (radio frequency), zoals aanbevolen door de Raad van de Europese Unie, niet worden overschreden. Deze grenzen zijn onderdeel van uitgebreide richtlijnen en stellen toegestane niveaus van RF-energie vast voor de Europese bevolking. De richtlijnen zijn gebaseerd op veiligheidsnormen die zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke instellingen op basis van periodieke onderzoeken en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies.

Deze normen houden rekening met een aanzienlijke veiligheidsmarge zodat de veiligheid van alle personen wordt gewaarborgd, ongeacht leeftijd en gezondheid.

Voor de norm voor blootstelling bij mobiele telefoons wordt de zogenaamde SAR-maateenheid (Specific Absorption Rate) gehanteerd. De door de Raad van de Europese Unie aanbevolen SAR-limiet bedraagt 2,0 W/kg. De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0.991 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

## Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

***Wij,*** **Samsung Electronics**

**verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product**

GSM mobiele telefoon : SGH-M300

**waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.**

| | |
|---|---|
| **Veiligheid** | **EN 60950-1:2001 +All:2004** |
| **EMC** | **EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** |
| | **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** |
| **SAR** | **EN 50360:2001** |
| | **EN 50361:2001** |
| **RADIO** | **EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** |

**Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.**

**De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):**

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,**
**Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK***
**Kenmerk: 0168**

CE0168

**De technische documentatie wordt beheerd door:**

Samsung Electronics QA Lab.

**en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.**
***(Vertegenwoordiging in de EU)***

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.04.13 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

(plaats en datum van uitgifte) — (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* **Dit is niet het adres van het Samsung Service Centre. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres of het telefoonnummer van het Samsung Service Centre.**